



オプションサービスの概要

ボーダフォンでは、次のオプションサービスを利用することができます。

- 電波の届かない場所や、ご契約いただいた地域以外のサービスエリアでは、V401SHからは操作できません。一般電話からの操作は「サービスガイドブック」をご覧ください。
- ご契約いただいた地域によっては、ご利用になれないサービスや機能が制限されるものもあります。
- ご利用にあたって、月額使用料がかかるサービスもあります。お申し込み時にご確認ください。

転送電話サービス

電源を切っているときや電波の届かない場所にいるとき、電話に出られないときに、かかってきた電話を、指定した電話番号へ転送します。(☎P.13-4)

留守番電話サービス

電波の届かない場所や通話中のため電話に出られないとき（割込通話サービスを設定しているときは除く）などに、留守番電話センターで伝言メッセージをお預かりします。(☎P.13-6)

運転中モード

お客さまが自動車を運転中などで現在電話に出られない旨を、相手の方にアナウンスでご案内します。(☎P.13-9)

割込通話サービス

今までお話ししていた相手の方との通話を保留にし、かかってきた電話を受けることができます。(☎P.13-10)

三者通話サービス

2人での通話中に、もう1人に電話をかけ、3人同時に通話することができます。また、相手の方を切り替えながらの通話もできます。(☎P.13-11)

発信者番号通知サービス

お客さまの電話番号を相手の方に通知したり、かけてきた相手の方の電話番号を確認することができます。

オプションサービスのご利用にあたっては、あらかじめ次の点をご確認ください。

オプションサービス	ご契約された地域		
	関東・甲信／東海／関西	北海道／北陸／九州／沖縄	東北・新潟／中国／四国
転送電話サービス	-	-	-
留守番電話サービス	-	お申し込みが必要	お申し込みが必要
運転中モード	ご利用になれません	-	-
割込通話サービス	お申し込みが必要	お申し込みが必要	お申し込みが必要
三者通話サービス	お申し込みが必要	お申し込みが必要	お申し込みが必要
発信者番号通知	お申し込みが必要	お申し込みが必要	お申し込みが必要

- : お申し込み不要で、そのままご利用になれます。

転送電話サービス

転送先の電話番号を登録する

1 **F** **7** **1** **2** の順に押す。

転送先電話番号の入力画面が表示されます。

2 転送先の電話番号を入力し、**F** を押す。

接続中のメッセージが表示されたあと、登録された転送先電話番号が表示されます。
表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

- 転送先を携帯電話や自動車電話にする場合は、電話番号全桁を入力してください。一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

3 **PWR** を押す。

待受画面に戻ります。

補足 転送先として登録できない電話番号

- 「1」から始まる電話番号（例：110、119、118など）
- 「0120」から始まる電話番号（フリーダイヤル）
- 「0990」から始まる電話番号（ダイヤルQ2など）

転送電話サービスを開始する

あらかじめ転送先の電話番号を登録しておいてください。

1 **F** **7** **1** の順に押す。

2 「**1**あり」(着信音を鳴らす)または「**2**なし」(着信音を鳴らさない)を選び、**F** を押す。

接続中のメッセージが表示されたあと、「テンソウサービスON」と表示されます。

表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

- 「**2**なし」は、関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合のみご利用になれます。

3 **PWR** を押す。

待受画面に戻ります。

- 注意**
- 転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に利用することはできません。
 - すでに留守番電話サービスを開始されているときに転送電話サービスを開始すると、留守番電話サービスは停止されます。

転送電話サービスを停止する

1 **F** **7** **3** の順に押す。

2 「**1**YES」を選び、**F** を押す。

接続中のメッセージが表示されたあと、「ヒショサービスOFF」と表示されます。
表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

3 **PWR** を押す。

待受画面に戻ります。

転送電話サービス開始後の着信中

着信音が鳴っている間に **F** を押すとそのまま通話できます。

- 転送時の着信音を「なし」にしているときは、そのまま転送先に転送されます。（関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合）

転送電話サービスの設定状況の確認

1 **F** **7** **4** の順に押す。

2 「**1**YES」を選び、**F** を押す。

- 転送電話サービスまたは留守番電話サービスの設定状況が表示されます。

3 **PWR** を押す。

- 待受画面に戻ります。

留守番電話サービス

北海道 / 北陸 / 九州・沖縄 / 東北・新潟 / 中国 / 四国地域でご契約の場合は、別途お申込みが必要です。

留守番電話サービスを開始する

- 1 **F** **7** **2** の順に押す。
- 2 「**1**あり」(着信音を鳴らす)または「**2**なし」(着信音を鳴らさない)を選び、**F**を押す。
 接続中のメッセージが表示されたあと、「ルスバンサービスON」と表示されます。
 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。
 ●「**2**なし」は、関東・甲信 / 東海 / 関西地域でご契約の場合のみご利用になれます。
- 3 **POWER**を押す。
 待受画面に戻ります。

- 注意**
- 留守番電話サービスと転送電話サービスを同時に利用することはできません。
 - すでに転送電話サービスを開始されているときに留守番電話サービスを開始すると、転送電話サービスは停止されます。

留守番電話サービス開始後の着信中

- 着信音が鳴っている間に**END**を押すとそのまま通話できます。
- 転送時の着信音を「なし」にしているときは、そのまま留守番電話センターに転送されます。(関東・甲信 / 東海 / 関西地域でご契約の場合)

留守番電話サービスの機能

留守番電話サービスには、応答メッセージの録音や不在応答メッセージの利用など、いろいろな機能があります。利用できる機能や操作方法是、ご契約いただいた地域によって異なります。(詳しくは、「サービスガイドブック」をご覧ください。)

留守番電話サービス停止時

着信中に、**F** **POWER**の順に押すと、その着信に限り留守番電話センターに転送されます。(留守番電話サービスは停止のままです。)
 留守番電話センターに転送できなかったときは、「ご利用になれません」と表示され、着信中の画面に戻ります。
 サイドキー設定の着信時の動作(ⅡP.12-4)を「**3**留守電センター転送」に設定しているときは、着信中にサイドキーを1秒以上押しても、留守番電話センターに転送されます。

留守番電話サービスを停止する

- 1 **F** **7** **3** の順に押す。
- 2 「**1**YES」を選び、**F**を押す。
 接続中のメッセージが表示されたあと、「ヒショサービスOFF」と表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。
- 3 **POWER**を押す。
 待受画面に戻ります。

伝言メッセージを聞く

留守番電話センターに伝言メッセージが入っているときは、次の操作を行うと「**1444**」が表示されます。

- 電話をかけたとき
- 電話がかかってきたとき
- 通話を終了したとき
- 電波の届く所で電源を入れたとき
- 一定距離を移動したとき(この場合の一定距離とは、市街地の場合は数km～数十km、郊外では数十kmが目安です。)

- 1 **F** **7** **7** の順に押す。
- 2 「**1**YES」を選び、**F**を押す。
 留守番電話センターに接続され、「通話中」と表示されます。
 ●以降は、留守番電話センターのアナウンスに従って操作してください。

- 3 **POWER**を押す。
 待受画面に戻ります。

- 補足**
- 「**1444**」はV401SHから伝言メッセージを聞いたときに消えます。(一般電話から伝言メッセージを聞いたときは消えません。)

留守番電話サービスの設定状況の確認

- 1 **F** **7** **4** の順に押す。
- 2 「**1**YES」を選び、**F**を押す。
 ●留守番電話サービスまたは転送電話サービスの設定状況が表示されます。
- 3 **POWER**を押す。
 ●待受画面に戻ります。